

Terrarium

Holzterrarium: 100 x 60 x 70 cm, 4 Lüftungsgitter, 2 Schiebetüren

Materialliste

- 3 Spanplatten 100 x 70 x 1,5 cm (Boden, Rückwand, Deckel)
- 2 Spanplatten 70 x 60 x 1,5 cm (Seiten)
- 1 Spanplatte 100 x 11 x 1,5 cm (Blende unten)
- 1 Spanplatte 100 x 5 x 1,5 cm (Blende oben)
- Lüftungsgitter (ca. 21 x 13 cm)
- 2 Glasführungsschienen mit Doppel-U-Profil (1 m lang; jeweils einmal 1 cm und 1,5 cm Tiefe)
- 2 Scheiben aus (Plexi-) Glas (60 x 53 cm; Dicke 4 mm)
- Holzschrauben (Senkkopf)
- Akku-Bohrschrauber
- Leim
- Terrariensilikon
- Stichsäge

Terrarium

Holzterrarium: 100 x 60 x 70 cm, 4 Lüftungsgitter, 2 Schiebetüren

Bauanleitung

1. An Spanplatten für Boden, Rückwand, Deckel und Seite an den passenden Stellen Löcher für die Schrauben vorbohren.
2. Boden und Rückwand leimen und verschrauben, dann ein Seitenteil befestigen.
3. In untere Blende und Deckel Öffnungen für Lüftungsgitter ausschneiden (Länge: ca. 10 cm; Breite Oberseite: ca. 8 cm; Breite Blende: ca. 4 cm).
4. Lüftungsgitter zurechtschneiden, in Öffnungen verschrauben und mit Terrariensilikon abdichten.
5. Glasführungsschienen an den Blenden verschrauben oder mit Terrariensilikon festkleben. Hierfür die Schiene mit 1 cm Tiefe unten, die mit 1,5 cm Tiefe oben befestigen. So lässt sich die Scheibe später herausnehmen.
6. Deckel des Terrariums an Konstruktion festleimen und verschrauben.
7. Blenden mit Glasführungsschienen an der Vorderseite anbringen. Blenden vorne aufschrauben (nicht innen), damit sich Schiebetüren noch frei verschieben lassen.
8. (Plexi-) Glasscheiben durch offene Seite einführen (eine Scheibe pro Schiene - sollten sich leicht bewegen lassen).
9. Eine Scheibe sollte jeweils eine Seite verschließen, in der Mitte sollten sie sich ca. 10 cm überlappen.
10. Übriges Seitenteil verleimen und festschrauben.
11. Evtl. offene Schlitze mit Terrariensilikon abdichten.
12. Technik für Temperatur und Luftfeuchtigkeit verbauen.
13. Terrarium fertig einrichten und Bewohner einziehen lassen.



Tipp:

Terrarium am besten grob einrichten, bevor die Oberseite und die Blenden angebracht werden.