

Deckenlampe am Ast

Materialliste

Einen (bzw. mehrere) stabilen Ast
Textilkabelleuchten
Eine oder mehrere Glühbirnen
Kabelklemmen
Bohrer
Wandverankerungen (z.B. S-Haken, Drahtseil und Dübel)
Evtl. Säge

Bauanleitung

1. Evtl. Ast mit Säge zuschneiden
2. Textilkabelleuchten sicher um Ast wickeln und mit Kabelklemmen befestigen
3. Glühbirnen vorsichtig in Fassungen drehen
4. Löcher vor Aufhängung bohren und Wandverankerung befestigen
5. Ast bzw. Äste an Wandverankerung befestigen

Wurzellampe

Materialliste

Wurzel-Geäst
E14 Fassung mit Kabel, Schalter und Stecker
Glühbirne
Heißklebepistole und Heißkleber
Bastkugel
Bohrer und Wandverankerung

Bauanleitung

1. Wurzelgeäst dur bohren und Fassung mit Kabel durch das Loch führen
2. Fassung mit Heißkleber festkleben
3. Glühbirne vorsichtig eindrehen
4. Bastkugel über Birne stülpen (evtl. vorher Muster einschneiden)
5. Löcher vorbohren und Wurzellampe an Wand oder Decke befestigen