

Kaffeefilter-Lampe mit flexibler Form

Materialliste

Maschendraht (4-Eck; Maschengröße ca. 1cm)
Weiße Kaffeefilter
Wasserfarben
Heißklebepistole und Heißkleber
(Tapeten-) Kleister und Pinsel
Alte Zeitung zum Unterlegen
Glühbirne mit Fassung, Kabel, Schalter und Stecker

Bauanleitung

1. Arbeitsplatz mit alter Zeitung auslegen
2. Mit Maschendraht den Lampenschirm formen (z.B. Zylinder)
3. Form mit Heißkleber fixieren
4. Kaffeefilter bunt bemalen und trocknen lassen
5. Mit Draht ein Gestell für Fassung in die Maschendrahtkonstruktion bauen
6. Kleister anrühren
7. Kaffeefilter mit Kleister auf Maschendraht festkleben
8. Einzelne Filter überlappen lassen, damit komplettes Gestell abgedeckt ist
9. Kleister trocknen lassen
10. Überstehende Kaffeefilter abschneiden
11. Glühbirne in Fassung drehen und in Lampenschirm befestigen